



Правила эксплуатации бензопилы



Топливная смесь и масло.

Использовать можно, только качественный бензин, рекомендуемый производителем и оригинальное масло (состав и присадки, у производителей разный и разрабатывается как правило под свой тип двигателя). Разводить бензин и 2-х тактное масло в пропорции 1 к 50 (20 мл масла на 1 литр 95 бензина).

Топливную смесь хранить не больше 1 - 2 недели в темном месте и желательно в канистре, предназначенной для этого. Масло для цепи. Рекомендовано использовать специализированное адгезионное масло. Не использовать отработанное моторное масло!



Заточенная цепь.

Правильные опилки: крупная стружка (5 - 7 мм) при пилении дает острая цепь; притупленная цепь даст стружку мелкую как пыль.

Всегда работать заточенной цепью.

Цепь растягивается слишком быстро или обрывается – проверьте состояние цепной звездочки (допустимый износ не более 0,5 мм).



Фильтры.

Воздушный фильтр всегда должен быть чистым.

Мокрый, поврежденный воздушный фильтр использовать запрещено.

Топливный фильтр всегда должен быть чистым.

Максимальный ресурс фильтра до 100 моточасов. При бытовом использовании заменяйте не реже 1 раз/год.



Свеча зажигания.

При небольших объемах работ заменять свечу не реже 1 раза в год, в других случаях, через 100 - 150 часов работы.



ПРОДАЖ-ГАРАНТИЯ-СЕРВИС
БЕНЗО ТА ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ



Перед началом работы:

Взболтайте канистру с топливной смесью и заправьте пилу.

Проверьте натяжение пильной цепи. Нижние зубцы цепи должны на 1-2 мм выходить из шины. Цепь должна двигаться легко. Заведите пилу.

Во время работы:

Не нажимайте на пилу, она должна пилить под собственным весом.

Работайте на полном газе.

Не пилите кончиком пильного полотна.

Перед каждой заправкой топливного бака, проверьте натяжение цепи. Натягивайте цепь только на "холодную". На горячем инструменте цепь натягивать нельзя.

При замене тупой пильной цепи на острую, шину бензопилы переворачивайте на 180 градусов (это необходимо для равномерного износа шины и продлению ее срока службы).

После завершения работ:

Ослабьте натяжение цепи!

Проведите чистку пилы.

Если пилой долгое время не будут работать:

Слейте топливную смесь из бака в подготовленную емкость.

Заведите пилу и дайте ей самой заглохнуть. Если этого не сделать, то бензин в процессе хранения испарится из карбюратора. Мембрана, которая качает топливо в карбюраторе, дубеет, теряет эластичность и это приведет к проблемам при запуске бензопилы.